



AGUAS Y RIEGOS

FABRICACION Y VENTA MAYORISTA
DE SALTA IP SA



COMPUERTAS FLEXI FLOW



PASO 1 – Retire del cuerpo el obturador a rosca.



PASO 2 – Fuerce el ala conica hacia adentro, hasta que permita ser introducido en el agujero



PASO 3 – Introduzca la Compuerta Flexi Flow en el agujero



PASO 4 – Acomode el ala conica una vez introducida, para que no zafe de su postura



PASO 5 – Rosque el Obturador, pase a la siguiente compuerta

Tel/Whats App: +54 9 11 54886459 - ARGENTINA
www.tgdeargentina.com.ar